

# 产品外形及安装尺寸图

单位: mm

图号	结构	外形尺寸图	安装开孔尺寸图	端子图
附图 1	凸出式前接线			<p>前 视</p>
附图 1	凸出式后接线			<p>背 视</p>
附图 2	板后接线 JK-1			<p>18点端子      8点端子</p> <p>背 视</p>
附图 2	板前接线 JK-1Q			<p>正 视</p>
附图 3	板后接线 A11K (JK-11K)			<p>(背 视)</p>

# 产品外形及安装尺寸图

单位: mm

图号	结构	外形尺寸图	安装开孔尺寸图	端子图
附图 3	凸出板后接线 A11H JK-11H			<p>(背视)</p>
附图 3	板前接线 A11Q JK-11Q			<p>(前视)</p>
附图 4	凸出板前接线			<p>(背视)</p>
附图 4	凸出板后接线			<p>(背视)</p>
附图 5	板后接线 JK-5 (纵)			<p>(背视)</p>

产品外形及安装尺寸图

单位: mm

图号	结构	外形尺寸图	安装开孔尺寸图	端子图
附图 5	板后接线 JK-5 (横)			
附图 6	板后接线 A01K (JK-01K)			
附图 6	凸出板后接线 A01H (JK-01H)			
附图 6	板前接线 A-01Q JK-01Q			
附图 7	板前接线 JK-3			

产品外形及安装尺寸图

单位: mm

图号	结构	外形尺寸图	安装开孔尺寸图	端子图
附图 8	板后接线 A32K JK-32K			
附图 8	凸出板后接线 A32H			(背视)
附图 8	板前接线 A32Q JK-32Q			
附图 9	板后接线 A22K			
附图 9	板前接线 A22Q JK-22Q			

产品外形及安装尺寸图

单位: mm

图号	结构	外形尺寸图	安装开孔尺寸图	端子图
附图 10	凸出板前接线			<p>(前视)</p>
附图 10	凸出式后接线			<p>(背视)</p>
附图 11	板前接线			<p>(背视)</p>
附图 11	板后接线			<p>(背视)</p>
附图 11	板后接线			<p>(背视)</p>

产品外形及安装尺寸图

单位: mm

图号	结构	外形尺寸图	安装开孔尺寸图	端子图
附图 12	板前接线			<p>(正 视)</p>
附图 12	板后接线			<p>(正 视)</p>
附图 13	板后接线 JK-2K			<p>(背 视)</p>
附图 13	板前接线 JK-2Q			<p>(正 视)</p>
附图 14	凸出式 导轨安装 也可 固定安装		<p>固定安装开孔图</p>	<p>(正 视)</p>

# 模数化结构外形及安装尺寸图

单位: mm

图号	结构	外形尺寸图	安装开孔尺寸图	端子图
附图 15	凸出式板后接线 JCK-11/5			
附图 15	凸出式板前接线 JCK-13/3			
附图 16	凸出式板后接线 JCK-11A/3			
附图 17	凸出式板后接线 JCK-11/2			
附图 17	凸出式板前接线 JCK-13/2			